

Salus Rumtermostat instruktioner

Termostaten viser den aktuelle temperatur i rummet.

Hvis der ikke er lys i displayet, vil første tryk på hvilken som helst knap altid tænde dette.

Det er muligt at se den indstillede temperatur ved at trykke på pil op eller ned.

Firkant kun omkring "SOL" betyder standard indstilling 21 grader (Anbefalet)

Firkant kun omkring "SKY" betyder standard indstilling 19 grader

Firkant kun omkring "MÅNE" betyder standard indstilling 17 grader

Firkant omkring "A" betyder at termostaten følger indstillingerne i det indlagte tidsskema

Firkant omkring "GLAS" betyder at termostaten følger indstillingerne i en tidsbestemt midlertidig indstilling. (Antal timer = Party-mode)

Firkant omkring "Rejsende mand" termostaten er sat i frost mode i et antal dage = Ferie-mode

Firkant omkring "*" betyder at termostaten er slukket og kun varmer hvis temperaturen bliver under 5 grader = Frost mode

Hvis displayet viser en "FLAMME" betyder det at der er varmekald.

Hvis indstillingen af temperaturen skal ændres, så tryk pil op eller ned indtil den ønskede temperaturindstilling findes. Husk at afslutte med "flueben".

Hvis displayet viser en hånd, har din termostat en anden midlertidig indstilling end indstillingerne i det indlagte tidsskema.

Tryk pil til højre eller venstre for at fjerne den nye midlertidige indstilling og gå til bage til normalindstillingen.

Afslut altid med "flueben" når du laver en ny indstilling

NB! Husk at Salus er et varmesystem, det er ikke muligt at bruge det som Aircondition/Køling

