

Salus Rumtermostat instruktioner

Termostaten viser den aktuelle temperatur i rummet.

Hvis der ikke er lys i displayet, vil første tryk på hvilken som helst knap altid tænde dette.

Det er muligt at se den indstillede temperatur ved at trykke på pil op eller ned.

Hvis indstillingen af temperaturen skal ændres, så tryk op eller ned indtil den ønskede temperaturindstilling findes. Husk at afslutte med "flueben".

Firkant omkring "A" betyder at termostaten følger indstillingerne i det indlagte tidsskema

Firkant omkring "*" betyder at termostaten er slukket og kun varmer hvis temperaturen bliver under 5 grader

Hvis displayet viser en hånd, har din termostat en anden midlertidig indstilling end indstillingerne i det indlagte tidsskema.

Tryk pil til højre eller venstre for at fjerne den nye midlertidige indstilling og gå til bage til normalindstillingen.

Afslut altid med "flueben" når du laver en ny indstilling



NB! Husk at Salus er et varmesystem, det er ikke muligt at bruge det som Aircondition/Køling