

Pardannelse for gulvarmesystem uden internetforbindelse



Udskiftning (Tilslutning) af VS20 rumtermostat til gulvarmesystem (Uden Internet.)

Tryk på CO10RF (USB'en på kontrolboksen) eller UGE600 i 5 sekunder, så den blinker rødt.

HUSK: knapperne på rumtermostaten virker kun når lyset er tændt i displayet. Hvis lyset er slukket, så tryk på hvilken som helst knap for at tænde det.

Sæt batterierne i rumtermostaten, og vent til den er startet op. Der skal stå "USE UFH" i display. Hvis der ikke gør det så tryk pil ned.



Vælg ved trin 6 dit zonenummer ved at trykke pilene OP eller NED.



Herefter er du klar til at tilslutte din rumtermostat, som vist her til venstre i punkt 1-7

Bemærk punkt 6: Her skal du med pil op eller ned, vælge nummeret på zonen som rumtermostaten skal styre.

Hvis rumtermostaten nu viser "rep" betyder det at den rumtermostat, som tidligere styrede denne zone, stadig er tilsluttet kontrolboksen

For at tilslutte den nye rumtermostat til denne zone, skal du trykke igen på flueben. Gentag evt. indtil rumtermostaten skifter til temperaturvisning.

Når rumtermostaten er tilbage på temperaturvisning, er denne rumtermostat tilsluttet.

Hvis du skal tilslutte flere rumtermostater, gentages pkt. 1 til 7

Når du er færdig med at tilslutte rumtermostater, skal du trykke i 5 sekunder på koordinatoren eller UGE600 igen, så den ender med at lyse fast rød